



TRACKISAFE

Mini 2G LOCALIZADOR DE GPS

Conteúdo da embalagem/componentes do produto	3
Informações gerais	4
Ligar o localizador	4
Funções	5
Verificar a ligação	5
Botão SOS	6
Delimitação da área geográfica	6
Alerta de velocidade	6
Alerta de movimento	7
Alerta de bateria fraca	7
Significado das luzes e alertas sonoros	8
Declaração de Conformidade	10
Obrigações ambientais	13

Conteúdo da embalagem/componentes do produto



Clipe



Caixa do clipe



Cabo de carregam



Bolsa



Encaixe do clipe



Correia

Informações gerais



Estas instruções de funcionamento destinam-se ao localizador Trackisafe Mini 2G GPS, que será simplesmente

designado como “Localizador”

neste documento. Estas instruções contêm importantes informações sobre a configuração e operação do equipamento.

Antes de utilizar o localizador, consulte as instruções de funcionamento com atenção. Isto aplica-se particularmente às notas de segurança. O não cumprimento destas instruções de funcionamento poderá resultar em ferimentos graves ou danos no localizador.

As instruções de funcionamento baseiam-se nas normas e regras em vigor na União Europeia.

Quando estiver no estrangeiro, terá também de cumprir as diretrizes e leis específicas do país.

Guarde as instruções de funcionamento para utilização futura. Se transferir o seu localizador a terceiros, certifique-se de que inclui estas instruções de funcionamento.

Ligar o localizador

1. Ligue a extremidade do cabo de carregamento ao localizador através da porta de carregamento magnética.
2. Prima sem soltar o botão de alimentação durante, pelo menos, 3 segundos.

A luz verde na parte frontal do localizador deve ficar intermitente durante alguns segundos.

3. Coloque o localizador numa superfície plana e aguarde pelo menos 15 minutos.

O localizador executará o posicionamento inicial de GPS. Isto é necessário para que o dispositivo funcione corretamente. O localizador ficará pronto para ser utilizado e pode ser ativado.

Nota: este procedimento só é necessário da primeira vez que ligar o localizador.

Ativar o localizador

1. Descarregue a aplicação V by Vodafone da Apple Store ou do Google Play.
2. Registe-se ou inicie sessão na sua conta V by Vodafone e clique no botão + para adicionar um dispositivo.
3. Insira o IMEI do seu localizador e siga as instruções para ativar o seu plano de preços.
4. Descarregue a aplicação TrackiSafe da Apple Store ou do Google Play.
5. Registe-se ou inicie sessão na sua conta TrackiSafe.

6. Selecione “Activate device” (Ativar dispositivo) no menu de operações e siga as instruções.

Funções

Verificar a ligação

Prima o botão de alimentação para verificar se o localizador está ligado ou desligado.

Se a luz verde acender, significa que o localizador está ligado. Se não se acender qualquer luz, significa que o localizador está desligado.

Pode verificar a atividade do localizador premindo o botão SOS rapidamente.

Se a luz verde acender, o localizador está ligado.

Nota: pode poupar a carga da bateria aumentando o intervalo de localização na aplicação TrackiSafe. Quando o nível da bateria estiver fraco, a luz vermelha ficará intermitente.

Botão SOS

Se premir o botão SOS durante, pelo menos, 3 segundos, a localização e uma mensagem de texto serão enviadas para o e-mail que forneceu.

Delimitação da área geográfica

Uma área geográfica delimitada funciona como um limite virtual definido por si. Irá receber uma notificação se o localizador entrar ou sair desta área.

1. Selecione o localizador na página inicial do TrackiSafe ou na sua aplicação.
2. Clique em “fence” (limite).
3. Clique no botão “Create a new fence” (Criar um novo limite).

Será criado um limite retangular cor de rosa em redor da localização atual do seu dispositivo (ou no centro do mapa).

- Também pode introduzir um endereço para posicionar um limite.

- Pode escolher um tamanho predefinido.
 - Pode alterar o tamanho fazendo com que os lados do retângulo sejam maiores ou menores ou movendo o retângulo.
4. Assim que o seu limite for criado, pode atribuir um nome ao seu limite geográfico e clicar em “Save” (Guardar).
 5. Receberá uma notificação na aplicação TrackiSafe sempre que o seu localizador entrar ou sair desta área. Se pretender também receber notificações por e-mail, toque em “Share¹¹” (Partilhar) e, em seguida, em “New contact” (Novo contacto). Poderá então adicionar um endereço de e-mail para este alerta.

Alerta de velocidade

Receberá uma notificação

assim que o localizador se mover mais rapidamente do que a velocidade predefinida por si.

1. Selecione o localizador na página inicial do TrackiSafe ou na sua aplicação.
2. Aceda a “Settings” (Definições).
3. Ative o alerta seleccionando a caixa de alerta Speed (Velocidade).
4. Introduza uma velocidade.
5. Adicione um contacto sempre que necessário.
6. Clique em “Save” (Guardar).

7. Se também pretender receber uma notificação por e-mail, aceda à área de definições na aplicação, deslize para a direita em “Speed alert” (Alerta de velocidade) e, em seguida, toque em “Share” (Partilhar) e em “New contact” (Novo contacto). Poderá então adicionar um endereço de e-mail para este alerta.

Alerta de movimento

Receberá uma notificação assim que o localizador se começar a mover.

1. Selecione o localizador na aplicação TrackiSafe.
2. Aceda a “Settings” (Definições).
3. Ative a opção “Start moving alert” (Iniciar alerta de movimento).
4. Ative o alerta ao selecionar a caixa “Start Moving alert” (Iniciar alerta de movimento)
5. Clique em “Save” (Guardar).
6. Se também pretender receber uma notificação por e-mail, aceda à área de definições na aplicação, deslize para a direita em “Moving Start alert” (Iniciar alerta de movimento) e, em seguida, toque em “Share” (Partilhar) e em “New contact” (Novo contacto). Poderá então adicionar um endereço de e-mail para este alerta.

Alerta de bateria fraca

Receberá uma notificação na aplicação TrackiSafe quando o nível da bateria estiver baixo.

1. Selecione o localizador na aplicação TrackiSafe.
2. Aceda a “Settings” (Definições).
3. Ative a opção “Low battery alert” (Alerta de bateria fraca)
4. Clique em “Save” (Guardar)
5. Se também pretender receber uma notificação por e-mail, aceda à área de definições na aplicação, deslize para a direita em “Low battery alert” (Alerta de bateria fraca) e, em seguida, toque em “Share” (Partilhar) e em “New contact” (Novo contacto). Poderá então adicionar um endereço de e-mail para este alerta.

Significado das luzes e alertas sonoros

Ação	Luz
Ligar: Prima o botão de alimentação sem soltar durante 3 segundos	A luz verde pisca duas vezes; o localizador é iniciado
Verificar se o dispositivo está ligado à rede móvel: Prima e solte rapidamente o botão de alimentação	Se o dispositivo estiver ligado: A luz verde acende durante 3 segundos
	Se o dispositivo não estiver ligado: A luz vermelha fica intermitente durante cerca de 5 segundos

Quando o dispositivo se liga à rede móvel e ao GPS: Prima e solte rapidamente o botão de alimentação	A luz azul acende durante 3 segundos
Verificar se o dispositivo está ligado ou desligado: Prima rapidamente o botão de alimentação	Se o dispositivo estiver ligado, as luzes verdes acendem-se durante 3 segundos. Se estiver desligado, não se acendem quaisquer luzes
Desligar: Prima o botão de alimentação sem soltar durante 3 segundos	A luz vermelha pisca três vezes; o localizador desliga-se
Prima o botão SOS e aguarde 2 segundos	A luz verde pisca duas vezes
Bateria fraca	A luz vermelha fica intermitente
Bateria em carregamento	A luz vermelha pisca lentamente
Ligado a uma fonte de alimentação e a bateria totalmente carregada	Luz vermelha sólida acesa

Declaração de Conformidade



A rede NDM declara por este meio que o modelo do equipamento de rádio para localização de GPS

TRKM014 está em conformidade

com a Diretiva da UE 2014/53/EU. O texto completo da Declaração de Conformidade da UE

pode ser consultado na

seguinte página da Web:

www.trackisafe.com/conformity

Eliminação

Eliminação da embalagem



Elimine a embalagem certificando-se de que os materiais são corretamente separados. Elimine o

cartão e a embalagem como papel e elimine as folhas através de um serviço de recolha de material reciclável.

Eliminação do localizador

(Aplicável na UE e em outros países europeus com sistemas de recolha separada de resíduos e materiais recicláveis).



Os dispositivos antigos não podem ser eliminado como lixo doméstico genérico!

Se já não for possível utilizar o localizador, todos os consumidores são

legalmente obrigado a separar dispositivos

adequadamente reciclados e evita um impacto ambiental negativo. Estas



pilhas não podem ser eliminadas como lixo doméstico genérico!

Como consumidor, está

legalmente obrigado a eliminar todas as pilhas num ponto de recolha municipal/distrital ou num revendedor, independentemente de conterem ou não substâncias nocivas*, de modo a que possam ser destruídas de forma amigável para o ambiente.

***rotuladas como: Cd = cádmio, Hg = Mercúrio, PB = chumbo**

Obrigações ambientais



O sistema de ponto verde garante que a Trackisafe cumpre as obrigações das leis de embalagens nacionais (fabricantes de embalagens, fabricantes de enchimento,

é o motivo pelo qual os dispositivos eletrônicos são rotulados

com o símbolo apresentado aqui.

sistema para o qual o trackisafe pode transferir as respectivas

obrigações. A tarefa destes esquemas de

**Endereço do fabricante: TRACKIMO
Grafenberger Allee 277-287,
D-40237 Dusseldorf
Número de Telefone: +492115476331**