




TRACKIS**SAFE**

**Mini**

RASTREADOR-GPS

<b>Contenido del paquete/partes del producto .....</b>	<b>3</b>
<b>Información general .....</b>	<b>4</b>
Encender el rastreador .....	4
<b>Funciones .....</b>	<b>5</b>
Comprobar la conexión .....	5
Botón SOS.....	6
Geovallado .....	6
Alerta de velocidad .....	6
Alerta de movimiento .....	7
Alerta de batería baja.....	8
<b>Significado de las luces y sonidos .....</b>	<b>9</b>
<b>Declaración de conformidad .....</b>	<b>11</b>
<b>Obligaciones medioambientales .....</b>	<b>12</b>

# Contenido del paquete/partes del producto



Sujeción



Caja de sujección



Cable de carga magnética



Bolsa



Mosquetón



Cordón

# Información general



Estas instrucciones de funcionamiento son para el rastreador GPS TrackiSafe Mini 2G, al que se hará referencia simplemente como 'rastreador' a partir de ahora. Contiene información importante sobre la configuración y el funcionamiento.

Antes de utilizar el rastreador, lea atentamente las instrucciones de funcionamiento. Esto aplica particularmente a las notas de seguridad. El incumplimiento de estas instrucciones de funcionamiento puede provocar lesiones graves o daños al rastreador.

Las instrucciones de funcionamiento se basan en los estándares y normas vigentes en la Unión Europea. Cuando esté en el extranjero, también debe observar las pautas y leyes específicas de cada país.

Guarde las instrucciones de funcionamiento para uso futuro. Si pasa el rastreador a terceros, asegúrese de incluir estas instrucciones de funcionamiento.

## Encender el rastreador

1. Conecte el enchufe del cable de carga al rastreador con el puerto de carga magnético.
2. Mantenga pulsado 3 segundos el botón ON/OFF.  
La luz verde de la parte frontal del rastreador debería parpadear durante unos segundos.
3. Deje el rastreador y espere al menos 15 minutos.

El rastreador realizará el posicionamiento GPS inicial. Esto es necesario para que el dispositivo funcione correctamente. El rastreador estará listo para usar y se puede activar.

Tenga en cuenta que este procedimiento solo se requiere la primera vez que se enciende el rastreador.

## Activar el rastreador

1. Descargue la aplicación V de Vodafone de la Apple Store o de Google Play.
2. Regístrese o inicie sesión en su cuenta V de Vodafone y haga clic en el botón + para agregar un dispositivo.
3. Inserte el IMEI de su rastreador y siga las instrucciones para activar su plan de precios.
4. Descargue la aplicación TrackiSafe de la Apple Store o de Google Play.
5. Regístrese o inicie sesión en su cuenta TrackiSafe.

6. Seleccione "Activar dispositivo" en el menú de operación y siga las instrucciones.

## Funciones

### Verificar la conexión

Presione el botón de encendido/apagado para verificar si el rastreador está encendido o apagado.

Si se enciende la luz verde, el rastreador está encendido. Si no se enciende la luz, el rastreador está apagado.

Puede verificar la actividad del rastreador rápidamente presionando el botón SOS.

Si se enciende la luz verde, el rastreador está activado.

**Nota:** puede ahorrar batería aumentando el rango de seguimiento en la aplicación TrackiSafe. Tan pronto como el nivel de batería esté bajo, la luz roja comenzará a parpadear.

## Botón SOS

Si presiona el botón SOS durante al menos 3 segundos, la ubicación y un mensaje de texto se enviarán al correo electrónico que haya proporcionado.

## Geovallado

Una geovalla es un límite virtual autodefinido. Recibirá una notificación si el rastreador entra o sale de esta área.

1. Seleccione el rastreador en la página de inicio de TrackiSafe o en su aplicación.
2. Haga clic en "valla".
3. Haga clic en el botón "Crear una nueva valla". Se creará una valla rectangular rosada alrededor de la ubicación actual de su dispositivo (o en el centro del mapa).
  - También puede introducir una dirección para colocar una valla.
  - Puede elegir un tamaño predefinido.

- Puede cambiar el tamaño haciendo que los lados del rectángulo sean más grandes o más pequeños, o moviendo el rectángulo.
4. Una vez haya creado su valla, puede darle un nombre a su geovalla y hacer clic en "Guardar".
  5. Recibirá una notificación en la aplicación TrackiSafe cada vez que su rastreador entre o salga de esta área. Si también desea recibir notificaciones por correo electrónico, dele a "Compartir" y luego a "Nuevo contacto". Luego podrá agregar una dirección de correo electrónico para esta alerta.

## Alerta de velocidad

Recibirá una notificación tan pronto como el rastreador se mueva más rápido que la velocidad que haya predefinido.

1. Seleccione el rastreador en la página de inicio de TrackiSafe o en su aplicación.

2. Vaya a “Configuración”.
  3. Active la alerta marcando la casilla "Alerta de velocidad".
  4. Introduzca una velocidad.
  5. Agregue un contacto cuando sea necesario.
  6. Haga clic en "Guardar".
7. Si también desea recibir una notificación por correo electrónico, vaya al área de "Configuración" en la aplicación, deslice hacia la derecha en la "Alerta de velocidad", luego dele a "Compartir" y luego a "Nuevo contacto". Luego podrá agregar una dirección de correo electrónico para esta alerta.

## **Alerta de movimiento**

Recibirá una notificación tan pronto como el rastreador comience a moverse.

1. Seleccione el rastreador en la aplicación TrackiSafe.
  2. Vaya a “Configuración”.
  3. Active "Activar alerta de movimiento".
  4. Active la alerta marcando la casilla "Iniciar alerta de movimiento".
  5. Haga clic en "Guardar".
6. Si también desea recibir una notificación por correo electrónico, vaya al área de "Configuración" en la aplicación, deslice hacia la derecha en la "Alerta de inicio de movimiento", luego dele a "Compartir" y luego a "Nuevo contacto". Luego podrá agregar una dirección de correo electrónico para esta alerta.

## **Alerta de batería baja**

Recibirá una notificación en la aplicación TrackiSafe cuando el nivel de batería esté bajo.

1. Seleccione el rastreador en la aplicación TrackiSafe.
2. Vaya a "Configuración".
3. Active la "Alerta de batería baja".
4. Haga clic en "Guardar".
5. Si también desea recibir una notificación por correo electrónico, vaya al área de "Configuración" en la aplicación, deslice hacia la derecha en la "Alerta de batería baja", luego dele a "Compartir" y luego a "Nuevo contacto". Luego podrá agregar una dirección de correo electrónico para esta alerta.



## Significado de las luces y sonidos

Acción	Luz
<b>Encender:</b> presione el botón de encendido/apagado y manténgalo presionado durante 3 segundos.	Si la luz verde parpadea dos veces, el rastreador se inicia.
<b>Compruebe si el dispositivo está en la red móvil:</b> presione el botón de encendido/apagado rápidamente.	<b>Si el dispositivo está conectado:</b> la luz verde se enciende durante 3 segundos.
	<b>Si el dispositivo no está conectado:</b> La luz roja parpadea durante unos 5 segundos.
Cuando el dispositivo se conecta con la red móvil y el GPS: presione	La luz azul se enciende durante 3 segundos.

el botón de encendido/apagado y suelte rápidamente.	
<b>Compruebe si el dispositivo está encendido o apagado:</b> presione el botón de encendido/apagado rápidamente.	Si el dispositivo está encendido, las luces verdes se encienden durante 3 segundos. Si está apagado, no se encienden las luces.
<b>Encender:</b> presione el botón de encendido/apagado y manténgalo presionado durante 3 segundos.	Si la luz roja parpadea tres veces, el rastreador se apaga.
Presione el botón SOS y manténgalo durante 2 segundos.	La luz verde parpadea dos veces.
La batería está baja.	La luz roja parpadea.
La batería se está cargando.	La luz roja parpadea lentamente.
El dispositivo está conectado a una fuente de alimentación y la batería está completamente cargada.	La luz roja está encendida de forma continua.

## Declaración de conformidad



La Red NDM declara por la presente que el modelo de equipo de radio del rastreador GPS TRKM014 cumple con la Directiva de la UE 2014/53/UE. El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE se puede encontrar en la siguiente página web: [www.trackisafe.com/conformity](http://www.trackisafe.com/conformity)

## Disposición

### Eliminación del embalaje



Deseche el embalaje asegurándose de que los materiales estén correctamente separados. Deseche el

Esto asegura que los dispositivos viejos se reciclan adecuadamente y evita el impacto ambiental negativo. Es por eso que los

papel y el cartón como papel de desecho y deseche las láminas a través del servicio de recolección de material reciclable.

## Desechar el rastreador

(Aplicable en la UE y otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos y reciclables).



**¡Los dispositivos viejos no pueden desecharse como basura doméstica!** Si el rastreador ya no se puede usar, todos los consumidores están **legalmente obligados a separar los dispositivos viejos de la basura doméstica**, por ejemplo, eliminándolos utilizando un punto de recolección municipal. dispositivos electrónicos están etiquetados con el símbolo que se muestra aquí.



**¡Las baterías no se pueden tirar como basura doméstica!**

Como consumidor, está legalmente obligado a deshacerse de todas las baterías en un punto de recolección

municipal o en un minorista, independientemente de si contienen o no sustancias nocivas\*, de modo que puedan eliminarse de manera respetuosa con el medio ambiente.

\*etiquetado como: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo

## Obligaciones

### medioambientales

El sistema de puntos verdes representa que, TrackiSafe cumple con las obligaciones de las leyes nacionales de embalaje (fabricantes de envases, rellenos, minoristas e importadores), han decidido conjuntamente encontrar una organización o sistema al que TrackiSafe pueda

transferir sus obligaciones. La tarea de estos esquemas de cumplimiento es coordinar la recolección, clasificación y reciclaje de los envases usados.

**Dirección del fabricante:**

**TRACKIMO**

**Grafenberger Allee 277-287,  
D-40237 Düsseldorf**

**Número de teléfono: +492115476331**

